CASE GURU®

# CGPower Magic Портативное зарядное устройство

## Руководство пользователя

10000mAh

POWER DELIVERY PD TECHNOLOGY  Qualcomm quick charge 3.0

### Информация

Коснитесь магнитной области беспроводной зарядки для активации процесса заряда устройства.

### Комплектация

1. Зарядное устройство
2. Кабель USB Type-C
3. Руководство пользователя

### Характеристики

| | |
|---|---|
| Аккумулятор | Литий-полимерный |
| Емкость аккумулятора | 10000mAh |
| Номинальная мощность | 38.5Wh/3.85V |
| Выход USB A | 4.2V=3.7A, 5V=3.1A, 9V=2A, 12V=1.5A |
| Вход Type-C (PD) | 5V=3A 9V=2A 12V=1.5A (18W) |
| Беспроводной выход | 15 Вт макс (15 Вт/10 Вт/7,5 Вт/5 Вт) |
| Расстояние беспроводной зарядки | 0-8 мм |
| Размеры | 99 мм x69 мм x 15 мм |
| Защита | От короткого замыкания, перезарядки, переразрядки, перегрузки |

### Зарядка внешнего аккумулятора

1. Подключите Power bank к компьютеру или адаптеру питания с помощью кабеля USB Type-C из комплекта. Если питание подключено правильно, он начнет заряжаться автоматически.
2. Во время зарядки цифры на дисплее будут мигать до тех пор, пока Power bank не будет полностью заряжен.
3. После зарядки отсоедините Power bank от кабеля USB Type-C.

### Power bank работает для зарядки большинства USB-устройств

1. Подключите USB-кабель к Power bank.
2. Подключите другой конец кабеля к Вашему устройству.
3. В процессе зарядки индикаторы на дисплее будут показывать уровень заряда Power bank.
4. После завершения зарядки отсоедините устройство от Power bank.

### Power bank работает с большинством устройств, которые поддерживают функцию беспроводной зарядки

1. Коснитесь магнитной области беспроводной зарядки для активации процесса заряда устройства.
2. Поместите устройство на магнитную область беспроводной зарядки, если Ваше устройство поддерживает технологию Magsafe (магнитная беспроводная зарядка). Power bank автоматически удержит его благодаря магнитам.

### Указания по технике безопасности

Тщательно изучите приведенные ниже инструкции по технике безопасности и эксплуатации, тем самым предотвращая возможные повреждения устройства или другие повреждения.

### Производитель не несет ответственности за любой ущерб, вызванный неправильным использованием данного устройства

1. Убедитесь, что аккумулятор не падал, не был намеренно сломан, согнут и деформирован каким-либо другим способом, который может нарушить его функциональность.
2. Не разбирайте аккумулятор и не вмешивайтесь в его работу каким-либо другим способом.
3. Не подвергайте устройство воздействию влаги и не погружайте его в жидкость.
4. Храните и используйте зарядное устройство в сухом месте при температуре от 0 до +45°C.
5. Не размещайте магнитные и металлические устройства (металлические и магнитные вещи, кольца, монеты, ключи, кредитные карты и т.д.) вблизи или на поверхности беспроводной зарядки.
6. Размещайте беспроводную зарядку на достаточном расстоянии от источников тепла. Аккумулятор может повредиться при воздействии температуры выше 60°C.
7. Полностью заряжайте внешний аккумулятор не реже одного раза в три месяца, даже если вы его не используете.
8. При использовании или во время зарядки беспроводное зарядное устройство может нагреваться. Если Power Bank сильно нагрелся, обратите на это внимание. Если это произошло, немедленно снимите Power Bank с вашего устройства и обратитесь к квалифицированному техническому специалисту.
9. Отключите устройство от источника энергии после полной зарядки. Тем самым вы обеспечите более длительный срок службы аккумулятора.
10. При одновременной зарядке нескольких устройств мощность зарядки может снизиться.
11. Храните аккумулятор в недоступном для детей месте

### Внимание!

1. Внимательно проверяйте напряжение USB-устройств и адаптеров питания перед использованием.
2. Полностью заряжайте внешний аккумулятор не реже одного раза в три месяца, даже если вы его не используете. Заряжайте Power bank в течение одного часа во время первого использования.
3. Во время зарядки может раздаваться жужжание – это нормальное явление.
4. Пожалуйста, уберите все металлические и магнитные вещи (металлические и магнитные вещи, магниты, кольца, монеты, ключи и т.д.) с магнитной области беспроводной зарядки перед использованием устройства.
5. При использовании кабеля для зарядки не размещайте устройства над беспроводным выходом. Это может повлиять на функцию зарядки и прекратить работу устройства.
6. Используйте телефоны только с чехлами с плоской задней поверхностью.
7. При зарядке устройства с немагнитным чехлом фиксация может быть более слабой.
8. 10000mAh – это суммарная номинальная емкость внутренних элементов аккумулятора.

## Гарантийный талон

Гарантия 12 месяцев

### Гарантийное обслуживание не будет предоставляться при следующих обстоятельствах:

1. Ущерб, причиненный ремонтом неавторизованным специалистом
2. Из-за внешних воздействий
3. Поломка и ущерб, причиненные форс-мажорными обстоятельствами
4. В случае повреждения из-за контакта с жидкостью

| | |
|---|---|
| Имя продавца | |
| Адрес | |
| Модель | |
| Дата продажи | |