

Беспроводные Bluetooth-наушники

Руководство пользователя

Версия Bluetooth V5.2 Поддерживаемые профили Bluetooth HSP, HFP, A2DP, AVRCP SBC, AAC Протокол декодирования аудио <=10 метров Радиус действия Диапазон частот 2.4ГГц -2.48ГГц 40mAh Li-polymer Емкость аккумулятора наушников Время зарядки наушников 1.5 часа Емкость аккумулятора кейса 380mAh Li-polymer Время зарядки кейса 1.5 часа

Время воспроизведения музыки

Диаметр динамика

Импеданс динамика

Рабочий диапазон


<=6 часов

32Ω±15%

0 - 40 C

10мм 113±1.5dB(1KHz)

Описание наушников:









- 1. Крышка зарядного кейса
- 2. Индикатор зарядного кейса 6. Индикатор наушников
- 3. Порт для зарядки Туре-С
- 4. Кнопка сброса наушников
- 7. Сенсорная панель 8. Микрофон

9. Контакты для зарядки наушников

Режимы наушников

	Статус	Индикатор	Подсказки
1	Включение	Индикатор мигает зеленым 2 раза	Включение наушников
2	Выключение	Индикатор мигает красным 3 раза	Выключение наушников
3	Режим сопряжения наушников	В режиме сопряжения правый и левый наушник мигают красным и зеленым, после успешного сопряжения правый наушник медленно мигает красным и зеленым, левый наушник не горит	/
4	Успешное сопряжение с телефоном	Левый и правый наушник не горит	Наушники подключены к телефону
5	Сигнал о низком заряде батареи	Мигает красный индикатор каждые 5 секунд	Низкий заряд батареи (каждые 60 секунд)
6	Сброс	Индикатор зарядного кейса мигает зеленым светом 3 раза для сброса	/
7	Зарядка	При зарядке наушника красный индикатор всегда горит, а затем гаснет после полной зарядки	1

Индикатор зарядного кейса

	индикатор зарядного кеиса				
	Статус	Индикатор			
1	Зарядка	<20%, красный индикатор медленно мигает 20%-59% оранжевый индикатор медленно мигает 60%-99% зеленый индикатор медленно мигает 100% светится зеленый индикатор			
2	Индикатор заряда батареи	Световой индикатор показывает уровень заряда батареи кейса. Индикатор мигает в течение 10 секунд: • <20%, мигает красный индикатор, • от 20% до 59% мигает оранжевый индикатор, • от 60% до 100%, мигает зеленый индикатор			
3	Сброс	Зеленый индикатор мигает 3 раза			

Как зарядить наушники



Как зарядить кейс







- Для зарядки наушников используйте зарядный кабель из комплекта
- Не пытайтесь открыть встроенный аккумулятор, так как это может привести к повреждению наушников
- Наушники автоматически отключаются, если ожидание в режиме сопряжения с телефоном составляет более 5 минут. Заряжайте наушни каждые 3-6 месяцев

Включение/выключение

Включение: для включения откройте крышку зарядного кейса. Подождите секунду прежде, чем доставать наушники для использования **Выключение:** Вставьте наушники в кейс для зарядки и закройте крышку, наушники автоматически выключатся



Режим сопряжения

1. Сопряжение наушников

После открытия зарядного кейса наушники перейдут в режим автоматического сопряжения, подождите несколько секунд, оба наушника автоматически соединятся, затем используйте мобильный телефон для поиска CGPods Air Pro



2. Сопряжение с мобильным телефоном

• После успешного сопряжения и подключения к мобильному телефону наушники сообщают «Наушники подключены к телефону».

- Когда наушники отсоединятся от мобильного телефона, прозвучит "Соединение потеряно". Главный наушник перейдет в режим сопряжения.
- Если наушники не подключатся к мобильному телефону в течение 5 минут, они автоматически отключатся.
- С помощью мобильного телефона выполните поиск "CGPods Air Pro" и выберите его из списка Bluetooth



Повторное подключение наушников

Откройте кейс, чтобы включить питание → подождите несколько секунд, наушники автоматически подключатся → наушники автоматически будут подключены к мобильному телефону, к которому были подключены ранее, через несколько секунд наушники подключены.

Ответить/Завершить вызов

При поступлении вызова нажмите на наушник (левый\правый), чтобы ответить на вызов. В режиме телефонного вызова коснитесь наушника (левый\правый), чтобы завершить вызов





Отклонить вызов

При поступлении вызова нажмите и удерживайте наушник (левый\правый) в течение 2 секунд, чтобы отклонить вызов.



Режим активного шумоподавления/ прозрачности/стандартный

Во включенном состоянии нажмите на правый наушник **3 раза.** Наушники перейдут в один из **3 режимов**. Повторите действия для перехода в другой режим.

В режиме шумоподавления наушник оповещает "Режим шумоподавление ВКЛЮЧЕН,", в режиме прозрачности наушник оповещает "Режим прозрачности", в обычном режиме наушник оповещает "Стандартный режим".

Нажать 3 раза





Игровой режим

ьшает задержку в воспроизведении звуков\музыки между устройством и наушниками

В режиме подключения нажмите левый или правый наушник 4 раза, чтобы активировать режим. Повторные действия нажатия на левый или правый наушник **4 раза** отключат игровой режим.



Голосовой помощник



Воспроизведение музыки/Пауза

В режиме воспроизведения музыки коснитесь наушника (левый\ правый), чтобы приостановить музыку; в режиме паузы коснитесь наушника (левый\правый), чтобы воспроизвести музыку.



Громкость -/+

В режиме воспроизведения музыки нажмите **2 раза** на **левый** наушник, чтобы уменьшить громкость.






Предыдущий / Следующий трек



В режиме воспроизведения музыки удерживайте **левый** наушник для предыдущей песни. В режиме воспроизведения музыки удерживайте правый наушник для следующей песни.

Сброс

Внимание! Если музыка воспроизводится только в 1 наушнике: Опместите наушники в зарядный кейс, закройте крышку, нажмите кнопку сброс на зарядном кейсе и удерживайте, пока индикатор зарядного футляра не мигнет зеленым светом три раза. После очистки всех записей сопряжения подождите, пока наушники перезагрузятся. Подключите наушники к телефону



Гарантийный талон

Гарантия 12 месяцев

Гарантийное обслуживание не будет предоставляться при следующих обстоятельствах:

- 1. Ущерб, причиненный ремонтом не авторизованным специалистом
- 2. Из-за внешних воздействий
- 3. Поломка и ущерб, причиненные форс-мажорными обстоятельствами
- 4. В случае повреждения из-за контакта с жидкостью

Информация

Имя продавца	
Адрес	
Модель	
Дата продажи	