

CGPods Cat

Руководство пользователя



Включение

Нажмите и удерживайте кнопку **Вкл. / Выкл.**  в течение 3 секунд

Выключение

Нажмите и удерживайте кнопку **Вкл. / Выкл.**  в течение 3 секунд

Подсветка LED

LED подсветка загорается одновременно с включением наушников.

Нажмите и удерживайте кнопки **+** и **—** в течение 6 секунд, чтобы выключить или включить LED подсветку.

Режимы воспроизведения

После того, как вставили карту **MicroSD** наушники автоматически переключатся в режим воспроизведения **MicroSD карты**.

После извлечения **MicroSD** карты наушники автоматически переключатся в режим **Bluetooth**.

Вставьте карту **MicroSD**, нажмите кнопку **(M)**, чтобы переключиться в режим **Bluetooth**. Нажмите повторно кнопку **(M)** для переключения между **MicroSD** картой и режимом **Bluetooth**.

Регулировка громкости

Кратковременное нажатие **+** и **—** для регулировки громкости при воспроизведении музыки

Выбор музыки

Нажмите и удерживайте **+**, чтобы перейти к следующей песне.

Нажмите и удерживайте **—**, чтобы перейти к предыдущей песне.

Воспроизведение / пауза / телефонный звонок

Пауза: короткое нажатие **Вкл. / Выкл.**  во время воспроизведения музыки.

Воспроизведение музыки: короткое нажатие **Вкл. / Выкл.**  в режиме паузы.

Ответ на вызовы: короткое нажатие **Вкл. / Выкл.**  при входящем вызове.

Положить трубку: короткое нажатие **Вкл. / Выкл.**  при завершении вызова.

Сброс звонка: длительное нажатие **Вкл. / Выкл.**  при входящем вызове.

При подключённом **Bluetooth** дважды нажмите **Вкл. / Выкл.**  чтобы повторно набрать последний телефонный номер в журнале звонков.

Bluetooth-соединение

Наушники автоматически перейдут в режим сопряжения после включения. Поочередно будут мигать красный и синий светодиоды. Включите **Bluetooth** на своем устройстве и найдите «**CGPods Cat**», нажмите, чтобы подключиться.

Режим зарядки

Если батарея разряжена, заряжайте ее около **3 часов** с помощью кабеля для зарядки USB-C. Наушники автоматически выключатся при зарядке. Во время зарядки горит красный светодиод, после полной зарядки, светодиод гаснет.

Состояние питания

Когда наушники подключены к устройству, текущее состояние питания наушников будет отображаться в верхнем правом углу экрана устройства. Когда батарея разряжена, наушники сообщат голосовую подсказку «**Батарея разряжена**».

Режим AUX

Включение: подключите аудиокабель AUX, наушники выключатся автоматически, в данный момент вы можете слушать музыку только с помощью аудиокабеля.

 **Примечание.** Если вы хотите использовать **Bluetooth**, вам необходимо отключить аудиокабель и включить наушники.

Характеристики

Поддерживаемые профили	A2DP / AVRCP / SMP / HFP
Диапазон приема	8-10 м
Сопротивление	32Ω ± 15%
Чувствительность	85dB ± 3
Диапазон частот	20 Гц — 20 кГц
Напряжение зарядки	5 V
Емкость батареи	500mAh
Время работы	До 38 часов
Рабочее напряжение	3,7 V
Рабочий ток	9mA — 27mA

Комплектация

-  1. Наушники Bluetooth
-  2. Руководство пользователя
-  3. Зарядный кабель USB-C
-  4. Аудиокабель

Полезные советы

- Заряжайте наушники зарядным устройством 5V 1A / 5V 2A, высокое напряжение может повредить наушники.
- Если наушники не использовались более 3 месяцев, их необходимо зарядить перед использованием.
- Если вы не используете наушники в течение длительного времени, мы рекомендуем вам заряжать их каждые 3 месяца для того, чтобы обеспечить защиту аккумулятора.
- Мы рекомендуем вам полностью зарядить наушники при первом использовании.

Внимание

- Пожалуйста, храните или используйте наушники при нормальной температуре, избегайте попадания на них прямых солнечных лучей.
- Держите наушники подальше от огня или других горячих предметов.
- Держите наушники подальше от влажных мест, не погружайте в жидкость, держите их в сухом месте.
- Не пытайтесь использовать другой способ зарядки наушников, кроме как USB-кабеля, который идет в комплекте.
- Пожалуйста, не разбирайте, не ремонтируйте или не модифицируйте наушники.

Гарантийный талон

Гарантия 12 месяцев

Гарантийное обслуживание не будет предоставляться при следующих обстоятельствах:

- Ущерб, причиненный ремонтом не авторизованным специалистом.
- Из-за внешних воздействий
- Поломка и ущерб, причиненные форс-мажорными обстоятельствами.
- В случае повреждения из-за контакта с жидкостью

Информация

Имя продавца	
Адрес	
Модель	
Дата продажи	