



Руководство пользователя



Включение

Нажмите и удерживайте **кнопку включения/выключения**  в течение 3 секунд, наушники будут включены после того, как синий светодиод загорится в течение 3 секунд.

Выключение

Нажмите и удерживайте **кнопку включения/выключения**  в течение 3 секунд, наушники выключатся после того, как красный светодиод загорится в течение 3 секунд.

Регулировка громкости

Короткое нажатие **+** и **—** для регулировки громкости

Выбор музыки

Короткое нажатие **>** для перехода к следующей песне
Короткое нажатие **<** для перехода к предыдущей песне

Воспроизведение / пауза / телефонный звонок

Музыкальная пауза: короткое нажатие на **кнопку включения/выключения**  во время воспроизведения музыки.

Воспроизведение музыки: короткое нажатие на **кнопку включения/выключения**  во время паузы.

Ответить на звонок: короткое нажатие на **кнопку включения/выключения**  при входящем звонке

Повесить трубку: короткое нажатие на **кнопку включения/выключения**  при завершении вызова

Сбросить вызов: длительное нажатие **кнопки включения/выключения**  при входящем вызове

Когда **Bluetooth** подключен, двойное нажатие **кнопки включения/выключения**  повторно наберет последний номер телефона в вашем журнале звонков.

Bluetooth-соединение

Наушники автоматически перейдут в режим сопряжения после включения. Поочередно будут мигать красный и синий светодиоды. Включите **Bluetooth** на своем мобильном телефоне и найдите «**CGPods Kids**», нажмите, чтобы подключиться.

Режим зарядки

Новые наушники уже заряжены и поддерживают многократное использование. Когда батарея разряжена, заряжайте ее около **3 часов** с помощью USB-кабеля для зарядки.

Наушники автоматически выключаются во время зарядки.

Состояние питания

Когда наушники подключаются к устройству, текущее состояние питания наушников будет отображаться в правом верхнем углу экрана устройства. А когда батарея разряжена, наушники издадут голосовую подсказку «**батарея разряжена**», также **быстро мигает** красный светодиод.

AUX режим

1. Включение: подключите аудиокабель, наушники выключатся автоматически, в данный момент вы можете слушать музыку только с помощью аудиокабеля.

2. Выключение: при AUX режиме, наушники выключены, и могут использоваться только с помощью аудиокабеля.

 **Примечание.** Если вы хотите использовать наушники по Bluetooth, вам необходимо отключить аудиокабель и включить их для использования.

Порт обмена музыкой

В состоянии беспроводного или проводного режима вставьте штекер другого наушника в левый порт совместного использования звука наушников, вы можете слушать ту же музыку с помощью наушников.

Характеристики

Поддерживаемые профили	A2DP / AVRCP / SMP / HFP
Диапазон приема	8-10 м
Сопротивление	32Ω ± 15%
Чувствительность	93 ± 3 дБ при 1 кГц
Диапазон частот	20 Гц — 20 кГц
Напряжение зарядки	5 В
Емкость батареи	500 мАч
Время работы	До 38 часов
Рабочее напряжение	3,7 В
Рабочий ток	8 мА 15 мА

Комплектация

-  1. Наушники
-  2. Руководство пользователя
-  3. Зарядный кабель

Предупреждение

Не допускайте попадания на наушники капель или брызг воды. Их нельзя помещать в воду или другие жидкости.

Полезные советы

 **Данные наушники обладают защитой слуха, ограничение максимальной громкости в 85db**

- Заряжайте наушники зарядным устройством 5V 1A / 5V 2A, высокое напряжение может повредить наушники.
- Если наушники не использовались более 3 месяцев, их необходимо зарядить перед использованием.
- Если вы не используете наушники в течение длительного времени, мы рекомендуем вам заряжать их каждые 3 месяца для того, чтобы обеспечить защиту аккумулятора.
- Мы рекомендуем вам полностью зарядить наушники при первом использовании.

Внимание

- Пожалуйста, храните или используйте наушники при нормальной температуре, избегайте попадания на них прямых солнечных лучей.
- Держите наушники подальше от огня или других горячих предметов.
- Держите наушники подальше от влажных мест, не погружайте в жидкость, держите их в сухом месте.
- Не пытайтесь использовать другой способ зарядки наушников, кроме как USB-кабеля, который идет в комплекте.
- Пожалуйста, не разбирайте, не ремонтируйте или не модифицируйте наушники.

Гарантийный талон

Гарантия 12 месяцев

Гарантийное обслуживание не будет предоставляться при следующих обстоятельствах:

- Ущерб, причиненный ремонтом не авторизованным специалистом.
- Из-за внешних воздействий
- Поломка и ущерб, причиненные форс-мажорными обстоятельствами.
- В случае повреждения из-за контакта с жидкостью

Информация

Имя продавца	
Адрес	
Модель	
Дата продажи	