



A pair of Sennheiser Momentum 2 wireless earbuds are shown inside their open charging case. The earbuds are black with silver accents and feature the Sennheiser logo. The case is white with a silver-colored rim. The earbuds are positioned side-by-side, facing outwards. The case lid is open, revealing the interior. The background is white.

SPORIS®
CGPods Allure Самостоятельное управление
температурой

Инструкция



Составление:
ООО «Спориус» (Россия) г. Москва
Адрес: 125080, г. Москва, ул. Пресненская, д. 10
Телефон: 8 (495) 740-0000

Зарядный контакт

Световой LED Индикатор

Вход Type-C

Скрытый световой LED Индикатор

Зарядный контакт

Микрофон

Сенсорная панель
многофункциональной кнопки

Открыть крышку зарядного кейса

Нажмите для включения

Для подключения моно - режима необходимо один наушник положить в зарядный кейс
Возьмите другой наушник из зарядного кейса и подключите к Вашему устройству

Удерживайте в течение 10 секунд

1 клик - Воспроизведение\Пауза

Двойное нажатие: -\+ Громкости

Голосовой помощник: 3 клика

Игровой режим: 4 клика

1 клик: Ответить\Завершить вызов

 Длительное нажатие: Отклонить вызов

The diagram illustrates the process of using the Spods case. It shows a hand inserting a Spod into the open case, the case being closed, and the final closed case with the Spods logo.

Название модели: CGPods Allure	Вес: 3,6 грамма
Версия Bluetooth: Bluetooth 5.3	Размеры: 37х18х16 мм
Импеданс: 32Ω	Время зарядки: 1,5 часа
Радиус сигнала: до 10 метров	Емкость батареи: 40 mAh
Поддерживаемые протоколы: HSP/HFP/A2DP/AVRCP	Время воспроизведения: 6 час
Диапазон частот: 20-20000 Гц	Входной ток: DC 5V == 0,04A

Вес: 35 грамм	Емкость батареи: 300 mAh
Размеры: 56x50x27 мм	Входной ток: DC 5V $\equiv$ 0.5A
Время заряда: 2 часа	

1. Пожароопасно, не помещайте устройство в среду, где температура слишком низкая (выше 45°C или ниже 0°C)
2. Не разбирайте и не ремонтируйте наушники ни при каких обстоятельствах, при необходимости отправьте изделие продавцу для ремонта
3. Не бросайте и не роняйте наушники, чтобы избежать повреждений
4. Наушники и BT-устройства будут отключены, если расстояние между ними превысит 10 метров
5. Держите устройство и аксессуары подальше от детей и домашних животных
6. Не кладите наушники в стиральную машину

1. Ущерб, причиненный ремонтом неавторизованным специалистом
2. Из-за внешних воздействий
3. Поломка и ущерб, причиненные форс-мажорными обстоятельствами
4. В случае повреждения из-за контакта с жидкостью

Имя продавца	
Адрес	
Модель	
Дата продажи	