



Со всеми мобильными телефонами с поддержкой Bluetooth (iOS/Android/Windows Phone), планшеты PC, ноутбуки, и т.д.

1. Технические характеристики устройства
2. Обзор функций
3. Инструкция по применению
4. Руководство по сопряжению Bluetooth
5. Восстановление заводских настроек наушников
6. Гарантийный талон


Версия Bluetooth	V5.1
Диапазон частот	2,4 ГГц – 2,48 ГГц
Проходная мощность	Класс 2
Радиус действия	< 10 метров
Напряжение зарядки	5V
Рабочее напряжение	3,7V
Время воспроизведения музыки	До 6 часов
Время работы в режиме разговора	До 5 часов
Время работы в режиме ожидания	До 40 часов
Время зарядки	< 1,5 часов
Диаметр и импеданс динамика	φ13мм/32Ω
Выходная частота	20 Гц – 20 кГц
Емкость батареи наушников и бокса	40mAh/400mAh
Рабочий диапазон т°	От -10°C до +55°C

Микрофон для обнаружения окружающей среды

Основной микрофон

Многочувствительная сенсорная область

Светодиодный индикатор



Зарядный бокс - 1 шт
Наушники - 2 шт

Амбушюры - 2 пары



USB-кабель
для зарядки - 1 шт



Руководство
пользователя - 1 шт.

Ⓢ Включение	Нажмите и удерживайте функциональную кнопку в течение 3 секунд
Ⓢ Выключение	Нажмите и удерживайте функциональную кнопку в течение 6 секунд
Ⓢ Сопрежение	При открытии крышки зарядного бокса происходит автоматическое сопряжение наушников. Зеленый свет индикатора будет медленно мигать в ожидании подключения
Ⓢ Предыдущий трек	Длительное нажатие на левый наушник
Ⓢ Следующий трек	Длительное нажатие на правый наушник
Ⓢ Увеличение громкости	Нажмите на функциональную кнопку на правом наушнике 2 раза
Ⓢ Уменьшение громкости	Нажмите на функциональную кнопку на левом наушнике 2 раза
Ⓢ Включение игрового режима	Нажмите на функциональную кнопку 4 раза (данная функция доступна для левого и правого наушника) Светодиоды в наушниках начнут мигать

⏏ Выключение игрового режима	Нажмите на функциональную кнопку 4 раза (данная функция доступна для левого и правого наушника) Светодиоды в наушниках выключаются
⏮ Воспроизведение/пауза	Нажмите кнопку 1 раз (данная функция доступна и для левого и правого наушника)
☎ Принять/Отклонить вызов	Нажмите на функциональную кнопку 1 раз (данная функция доступна для левого и правого наушника)
📞 Отклонить вызов	Нажмите и удерживайте функциональную кнопку в течение 2 секунд
🔊 Включение и выключение активного шумоподавления (ANC)	Нажмите на функциональную кнопку 3 раза (данная функция доступна для левого и правого наушника). ANC включен/прозрачный режим/ANC выключен
🔋 Индикатор заряда бокса для наушников	Индикатор питания мигает при зарядке

1. Достать Наушники из зарядного бокса, оба наушника автоматически включатся для того, чтобы выполнить сопряжение для подключения к мобильному телефону;
2. Световой индикатор основного наушника будет мигать зеленым светом в ожидании сопряжения с телефоном, индикатор на другом наушнике не будет мигать;
3. Включите Bluetooth на Вашем мобильном устройстве, найдите "CGPods Game" и нажмите на сопряжение для подключения;
4. При повторном использовании гарнитуры включите зарядный бокс и наушники автоматически подключатся по Bluetooth.

1. Извлеките наушники из зарядного бокса, выключите их
2. Отключите Bluetooth на вашем устройстве
3. Зажмите каждый из наушников на 10 секунд
4. Включите наушники, нажмите на каждый из наушников 8 раз

- Не используйте агрессивные чистящие средства для чистки наушников;
- Пожалуйста, не подвергайте наушники воздействию чрезмерной температуры. Пожалуйста, храните наушники при комнатной температуре;
- Не допускайте контакта гарнитуры с острыми предметами, так как это может привести к царапинам и повреждениям;
- Пожалуйста, держите наушники подальше от Wi-Fi-маршрутизаторов и других устройств Bluetooth, чтобы избежать помех от других устройств. Избегайте помех для данного изделия от других сигнальных устройств;
- Пожалуйста, используйте этот продукт на эффективном расстоянии (до 10 метров без препятствий);
- Если гарнитура не используется в течение длительного периода времени, храните ее в сухом месте и подзаряжайте не реже одного раза в месяц, чтобы продлить срок службы батареи;
- Пожалуйста, утилизируйте аккумулятор и наушники в соответствии с правилами использования и не выбрасывайте их как бытовые отходы.

Гарантийное обслуживание не будет предоставляться при следующих обстоятельствах:

1. Ущерб, причиненный ремонтом неавторизованным специалистом
2. Из-за внешних воздействий
3. Поломка и ущерб, причиненные форс-мажорными обстоятельствами
4. В случае повреждения из-за контакта с жидкостью

Имя продавца	
Адрес	
Модель	
Дата продажи	