CASE GURU

CaseGuru Зубочист

Зубная щётка с возможностью настроить персональный режим чистки

Руководство пользователя

Персональный режим

Уровень влагозащиты IPX7

Щетинки DuPont Tynex

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, внимательно прочитайте и примите к сведению следующие меры предосторожности, чтобы безопасно и правильно использовать это устройство во избежание рисков или повреждений.

⚠ ВНИМАНИЕ

1. Не погружайте и не помещайте зарядный кабель в воду или любую другую жидкость. Если вы обнаружили, что кабель упал в воду, немедленно выньте вилку питания из розетки. Не доставайте упавший в воду зарядный кабель. После того как зарядный кабель полностью высохнет, произведите повторное подключение устройства к сети.
2. Не храните устройство в местах с жарким или влажным воздухом и избегайте попадания прямых солнечных лучей.
3. Во время зарядки устройства держите его подальше от электромагнитного поля других устройств.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Убедитесь, что устройство используется в условиях, в которых напряжение питания соответствует напряжению, указанному на устройстве.
2. Не разбирайте и не модифицируйте устройство или его части самостоятельно. Если устройство или его части повреждены, немедленно прекратите его использование и свяжитесь с нашей службой поддержки.
3. Пожалуйста, не разрешайте детям играть с этим изделием. Это устройство не предназначено для использования детьми без присмотра взрослых.
4. Если у вас есть заболевания десен или вы перенесли операцию на полости рта в течение последних 2 месяцев, пожалуйста, проконсультируйтесь со стоматологом перед использованием.
5. Не используйте это устройство для каких-либо других целей, кроме чистки зубов, десен и языка.
6. Если зубная паста содержит перекись водорода, пищевую соду или бикарбонат, после ее использования тщательно промойте свои зубы чистой водой.
7. Не используйте это устройство при погоде в дождливой или купании в ванне.
8. Если устройство не используется в течение длительного времени, пожалуйста, выньте вилку и зарядный штекер из розетки во избежание возгорания или других опасностей.

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

Схема устройства



1. Сменная насадка зубной щетки
2. Кнопка выбора функций
3. LED-дисплей
4. Кнопка переключения/подтверждения
5. Порт зарядки Type-C

Комплектация:

1. Электрическая звуковая зубная щетка - 1 шт.
2. Сменные насадки - 2 шт.
3. Кабель USB Type-C - 1 шт.
4. Руководство пользователя

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Включение и выключение

1. Для включения зубной щетки нажмите на кнопку выбора функций или кнопку переключения/подтверждения.
2. Нажмите кнопку переключения/подтверждения для запуска выбранного режима.
   В течение 8 секунд на LED- дисплее появится обратный отсчет времени работы в выбранном режиме.
3. Если не будет совершено никаких действий в течение 8 секунд, зубная щетка автоматически выключится.

Примечание: При повторном включении зубной щетки она будет продолжать работать в том режиме, который был выбран во время предыдущего использования.

Начало работы

Выключение

Режимы работы
Переключение режимов

Нажмите кнопку выбора функций или кнопку переключения/подтверждения, чтобы включить и активировать интерфейс запуска режимов.

1. Чтобы выбрать необходимый режим работы производите короткое нажатие на кнопку выбора функций или удерживайте ее для переключения режимов работы по порядку (Стандартный - Деликатный - Интенсивный - Полирующий - Массажный - Персональный - Настройки).
2. Чтобы выбрать режим работы, выполните короткое нажатие на кнопку переключения/подтверждения.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Настройка параметров зубной щетки

После входа в меню выбора функций нажмите кнопку переключения/подтверждения для выбора режима настроек. В этом режиме можно изменить язык устройства, восстановить заводские настройки, узнать информацию об устройстве, настроить персональный режим.

1. Настройки персонального режима

Персональный режим чистки предназначен для того, чтобы пользователь мог выбрать оптимальный режим чистки зубов, который соответствует его индивидуальным потребностям и особенностям полости рта, учитывая чувствительность зубов и десен, а также наличие стоматологических проблем.

Использование данного режима чистки помогает обеспечить более эффективное и комфортное очищение полости рта.

1) Функционал настройки персонального режима чистки включает в себя индивидуальную настройку 5-ти доступных режимов: Режим 1, Режим 2, Режим 3, Режим 4, Режим 5.

1.2 С помощью кнопки переключения/подтверждения нажмите на «Режим 1», после этого откроется список доступных режимов: Стандартный - Деликатный - Интенсивный - Полирующий - Массажный.

С помощью кнопки выбора функций переключайтесь между режимами.

1.3 Чтобы настроить режим чистки для Режима 1, выберите необходимый режим из списка доступных и нажмите на кнопку переключения/подтверждения для сохранения выбора.

1.4 Чтобы задать мощность чистки в выбранном режиме нажмите на «Мощность», после чего появится список доступных мощностей чистки: Мощность 1, Мощность 2, Мощность 3, Мощность 4, Мощность 5. Выберите необходимую мощность чистки из списка доступных и нажмите на кнопку переключения/подтверждения для сохранения выбора.

1.5 Чтобы задать время работы в выбранном режиме нажмите на «Время работы» и выберите необходимый интервал времени чистки из списка доступных: 5 сек., 10 сек., 15 сек., 20 сек., 25 сек. Нажмите на кнопку переключения/подтверждения для сохранения выбора.

При необходимости повторите вышеуказанные действия для остальных режимов.

ВНИМАНИЕ: Время чистки зубов в персональном режиме будет зависеть от количества выбранных режимов и установленного времени в каждом из них.

2. Настройка языка

Функционал электрической зубной щетки включает в себя русский и английский интерфейс.

Для выбора языка интерфейса устройства зайдите в режим настроек - Язык - выберите нужный язык.

3. Восстановление заводских настроек

Для восстановления заводских настроек используйте функцию «Сброс настроек».

Настройки персонального режима

Выбор языка

Восстановление заводских настроек

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Шаг 1:
Перед первым использованием зубной щетки, пожалуйста, включите ее.
Если емкость аккумулятора израсходована не полностью - необходимо разрядить устройство, а затем зарядить до 100 %. Заряжайте зубную щетку по мере ее использования.

Рекомендуется полностью разрядить аккумулятор раз в месяц, чтобы продлить срок службы аккумулятора.

Время зарядки устройства - 5 часа

Шаг 2:
Надежно установите сменную насадку зубной щетки на вал ручки зубной щетки. Между сменной насадкой зубной щетки и ручкой зубной щетки должен оставаться зазор около 1 мм, чтобы избежать возникновения дискомфорта и неприятного ощущения во время чистки зубов.

Шаг 3:
Выдавите необходимое количество зубной пасты на сменную насадку зубной щетки.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Шаг 4:
Осторожно поместите зубную щетку вертикально на сухую поверхность и не забудьте надеть защитную крышку на сменную насадку зубной щетки.

Шаг 5:
Выберите необходимый режим работы и нажмите на кнопку переключения/подтверждения для запуска процесса чистки зубов.

Шаг 6:
Прежде чем извлечь зубную щетку изо рта, выключите ее, чтобы избежать разбрызгивания зубной пасты.

Шаг 7:
После чистки зубов промойте сменную насадку зубной щетки под проточной водой. Стряхните остатки воды со сменной насадки зубной щетки и протрите ручку щетки.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Шаг 8:
Поставьте электрическую зубную щетку вертикально на сухую поверхность и не забудьте надеть защитную крышку на сменную насадку зубной щетки.

Рекомендации по эксплуатации

Время чистки зубов

1. Стоматологи рекомендуют чистить зубы ежедневно в течение 2 минут.
2. Для улучшения результата в процессе использовании щетки каждые 30 секунд происходит 0,5-секундная короткая пауза, напоминающая человеку о необходимости сменить область чистки.

Зарядка устройства

1. Перед подключением устройства к электросети убедитесь, что зарядный кабель сухой, а на утах зарядной вилки нет следов влаги или повреждений.
2. Пожалуйста, включите электрическую зубную щетку перед первым использованием. Если зубная щетка не включается из-за низкого уровня заряда или отсутствия питания, пожалуйста, подключите ее к электросети.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Индикация заряда устройства

Статус заряда	Пояснение	Индикация
Зарядка	На LED-дисплее отображается текущий уровень заряда батареи	45%
Зарядка завершена	На LED-дисплее отображается текущий уровень заряда батареи	100%
Уровень заряда менее 10 %	1. После включения зубной щетки в течение 3 секунд появится медленно мигающий индикатор с красной молнией и текстом «Низкий уровень заряда» - предупреждение о низком уровне заряда зубной щетки. 2. Используйте кнопку переключения/подтверждения для выбора нужной функции в течение 8 секунд. 3. Если действия не будут выполнены в указанное время, зубная щетка автоматически выключится.	
Уровень заряда менее 5 %	1. После включения зубной щетки в течение 3 секунд появится быстро мигающий индикатор с красной молнией и текстом «Низкий уровень заряда». 2. Используйте кнопку переключения/подтверждения для выбора нужной функции. 3. Если этого не удастся сделать из-за низкого заряда, то зубная щетка автоматически отключится в течение 8 секунд. 4. Для включения и использования устройства необходимо, чтобы заряд был не менее 5 %.	

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Пожалуйста, следите за индикатором заряда батареи во время использования устройства и своевременно заряжайте его, если он разрядился.
2. Прежде чем снова использовать электрическую зубную щетку после длительного перерыва, пожалуйста, убедитесь, что она заряжена.

Отработанные аккумуляторы следует утилизировать только в специализированных организациях по обработке отходов, запрещается выбрасывать их по своей инициативе. Встроенный аккумулятор может содержать компоненты, вредные для окружающей среды.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможная причина	Решение
Снижение интенсивности вибрации	1. Слишком сильный нажим щеткой на зубы 2. Насадка установлена вполуоборота к ручке (нет зазора)	1. Уменьшите нажим щеткой на зубы 2. Снимите насадку и установите ее заново, сохраняя зазор между насадкой и ручкой
После зарядки устройство не работает в течение короткого времени	1. Некорректное соединение зарядного устройства с портом зарядки зубной щетки 2. Недостаточное напряжение сети	1. Устройство недостаточно заряжено 2. Устройство не использовалось более 6 месяцев 3. Срок службы аккумулятора истек
Устройство не включается	1. Устройство не заряжено 2. Устройство сломано	1. Зарядите устройство 2. Обратитесь в сервис гарантийного обслуживания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название продукта	Зубная щетка с возможностью настроить персональный режим чистки
Модель	CaseGuru Зубочист
Номинальное напряжение/мощность зубной щетки	3.7 В = 2 Вт
Номинальное напряжение/мощность зарядного устройства	5 В = 1 А
Продолжительность работы	Около 2 часов в интенсивном режиме
Число оборотов в минуту	36000 в интенсивном режиме
Аккумулятор	Литий-ионный аккумулятор (Li-ion)
Время заряда	Около 5 часов
Уровень влагозащиты	IPX7
Уровень шума	≤65 дБ
Емкость батареи	750 мАч
Габариты	245x27 мм

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Если вы не планируете пользоваться электрической зубной щеткой долгое время, выключите зарядное устройство из розетки, протрите устройство и храните в прохладном, сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей.
2. Электрическая звуковая зубная щетка предназначена для использования в помещении. Храните ее в хорошо проветриваемом и сухом месте при температуре от 0 до 35 °C.
3. Регулярно очищайте вилку зарядного устройства от пыли и грязи, во избежание перегрева устройства или поражения электрическим током, которые могут быть вызваны нарушением проводимости тока.
4. Избегайте размещения металлических предметов, например монет или скрепок, рядом с зубной щеткой.
5. При длительном неиспользовании отключите зарядное устройство от электросети, чтобы избежать возгорания.
6. Храните данный продукт со встроенным аккумулятором подальше от огня и источников тепла. Не заряжайте, не перемещайте и не храните его при повышенной температуре.

Гарантийный талон

Гарантия 12 месяцев

Гарантийное обслуживание не будет предоставляться при следующих обстоятельствах:

1. Ущерб, причиненный ремонтом неавторизованным специалистом
2. Из-за внешних воздействий
3. Поломки и ущерб, причиненные форс-мажорными обстоятельствами
4. В случае повреждения из-за контакта с жидкостью

Имя продавца	
Адрес	
Модель	
Дата продажи	