



CaseGuru Мультифен

Профессиональный безлопастной фен с магнитным фильтром и 60 режимами работы

Руководство пользователя



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, внимательно прочитайте и примите к сведению следующие меры предосторожности, чтобы безопасно и правильно использовать это устройство во избежание рисков получения травм или повреждений:

- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать данное изделие. Перед поиском неисправностей всегда отключайте устройство от электросети. Если устройство не работает, сначала проверьте наличие тока в розетке электросети и правильность подключения устройства к розетке.
- Данное устройство производится из материалов, пригодных для повторной утилизации. По возможности, сдавайте устройство на переработку.
- Держите устройство подальше от кардиостимуляторов, дефибрилляторов, кредитных карт и электронных запоминающих устройств.
- Этим устройством могут пользоваться дети старше 8 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или лица с недостаточным опытом и знаниями, если за ними обеспечен присмотр, или они получили указания по безопасному использованию устройства и понимают сопутствующие опасности. Детям не разрешается выполнять очистку и обслуживание изделия без наблюдения взрослых.
- Пожалуйста, не разрешайте детям играть с этим изделием. Это устройство не предназначено для использования детьми без присмотра взрослых.
- Если устройство используется в ванной комнате, отключите его от электросети после использования. Близость воды представляет опасность, даже когда устройство выключено.
- Не используйте прибор рядом с ванной, раковиной или другой емкостью с водой.
- Если шнур питания поврежден (в том числе порван или сломан), немедленно прекратите его использование и свяжитесь с нашей службой поддержки.
- Это устройство содержит защитный термовыключатель, предотвращающий его перегрев. Если устройство выключится, отсоедините его от розетки и дайте остыть.
- Данное устройство не следует подключать к электросети через внешние регулирующие устройства, такие как таймер, или подключать к электросети, питание в которой включается и отключается коммунальной службой по расписанию, или подсоединять к розетке, в которой подача электрического тока нестабильна или существует вероятность отключения электричества.
- Убедитесь, что устройство используется в условиях, при которых напряжение питания соответствует напряжению устройства.
- Пожалуйста, используйте устройство только для сушки волос.
- Не прикасайтесь к вилке питания или устройству мокрыми руками.

-1-

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


- При извлечении вилки питания из розетки необходимо придерживать шнур питания.
- Не растягивайте, не сгибайте и не перекручивайте шнур питания вокруг устройства.
- Держите устройство и кабель вдали от нагретых предметов.
- Не наносите на детали устройства смазочные вещества, чистящие и полировочные средства, а также спреи.
- Не разбирайте и не модифицируйте устройство самостоятельно. Это может стать причиной возгорания или поражения электрическим током. При необходимости проведения обслуживания или ремонта устройства обратитесь в отдел гарантии CaseGuru.
- Избегайте ударов и падений устройства, так как сильные удары могут привести к повреждению и неисправности устройства.
- Не используйте устройство на открытом воздухе.
- Не допускайте попадания воды и других жидкостей на корпус устройства.

Комплектация:

1. Фен -1 шт.
2. Насадка для укладки непослушных волос - 1 шт.
3. Насадка-концентратор - 1 шт.
4. Насадка для бережной сушки волос - 1 шт.
5. Насадка-диффузор - 1 шт.
6. Насадка для направленного потока - 1 шт.
7. Руководство пользователя

-2-

ОБЗОР УСТРОЙСТВА



-3-

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

Название	Насадка	Применение
Насадка-концентратор		Более широкий и зауженный профиль создает высокоскоростной поток воздуха, идеально подходит для укладки
Насадка для направленного потока		Высушивает волосы с помощью равномерного и контролируемого потока воздуха, для придания естественной гладкости
Насадка - диффузор		Рассеивание воздушного потока для создания более очерченных завитков и локонов
Насадка для бережной сушки волос		Создана для тонких волос и чувствительной кожи головы, рассеивает воздух, создавая более мягкий и прохладный поток
Насадка для укладки непослушных волос		Насадка имеет закругленную форму и предназначена для ухода за непослушными прядями после сушки

-4-

ИНДИКАЦИЯ РЕЖИМОВ

Настройки

Когда светодиодные индикаторы не мигают, они обозначают используемый режим.

Скорость воздушного потока

- Высокая
- Средняя
- Низкая

Температура

- Высокая
- Средя
- Низкая/для использования близко к коже
- Не горит индикатор /Холодный обдув


- Максимальная рабочая температура в нормальных рабочих условиях: 105 °C
- Максимальная температура термистора при срабатывании безопасного автоматического отключения: 145 °C



Выпускное отверстие, металлическое кольцо, насадки и зона, помеченная красным, могут сильно нагреваться в процессе использования. Дайте им остыть, прежде чем прикоснуться.

-5-


ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА



1. Переместите съемную решетку фильтра вниз по ручке устройства. Из-за соединения шнура питания с вилкой питания невозможно полностью извлечь решетку фильтра.
2. Для удаления пыли или мусора из сетки фильтра воспользуйтесь тканью без ворса или мягкой щеткой.

-6-

ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА



3. Для удаления пыли или мусора из съемной решетки фильтра воспользуйтесь тканью без ворса или мягкой щеткой
4. После очистки фильтра, верните его на место, просто соединив сетку фильтра со съемной решеткой.

-7-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	CaseGuru Мультифен
Количество режимов скорости потока воздуха	3
Количество температурных режимов	4
Количество насадок	5
Фильтр устройства	Съемный
Максимальная температура нагрева	105 °C
Вес	595 г
Габариты	249 мм x 78 мм x 97 мм
Тип мотора	Бесщеточный трехфазный мотор
Защита от перегрева	Да
Номинальное напряжение	220 В~50 Гц
Номинальная мощность	1600 Вт
Уровень шума	до 72 Дб
Длина шнура	2,8 м

-8-

Гарантийный талон

Гарантия 12 месяцев

Гарантийное обслуживание не будет

предоставляться при следующих обстоятельствах:

1. Ущерб, причиненный ремонтом неавторизованным специалистом
2. Из-за внешних воздействий
3. Поломка и ущерб, причиненные форс-мажорными обстоятельствами
4. В случае повреждения из-за контакта с жидкостью

Имя продавца	
Адрес	
Модель	
Дата продажи	