



CGPods Beat

Беспроводные наушники с микрофоном

Руководство пользователя

Сопряжение наушников по Bluetooth

Откройте крышку зарядного кейса, наушники автоматически включатся и перейдут в режим сопряжения. Откройте настройки Bluetooth на мобильном телефоне, выберите «CGPods Beat» в списке устройств для завершения сопряжения.



Подключение двух устройств к наушникам

Выключите Bluetooth первого устройства или поместите наушники в зарядный кейс. Произведите нажатие на multifunctional side button на зарядном кейсе в течение 3 секунд, после чего наушники перейдут в состояние сопряжения. Используйте второе устройство для поиска наушников в списке устройств Bluetooth для дальнейшего сопряжения.

После успешного подключения к второму устройству, наушники автоматически подключатся к первому устройству, после чего наушники будут подключены к двум устройствам одновременно. Из-за различий в системе некоторых устройств может потребоваться самостоятельное подключение первого устройства к наушникам.

Примечание: в процессе подключения к второму устройству наушники будут временно отключены от Bluetooth первого устройства. Когда наушники подключены к двум устройствам, они смогут воспроизводить музыку только с одного устройства.

После успешного подключения двух устройств к наушникам можно управлять музыкой и видео только через одно из устройств.

Выбор амбушюр

Правильно подобранный размер амбушюр имеет решающее значение для качества звука и комфорта, поэтому необходимо примерить амбушюры разного размера для выбора наиболее оптимального. Обратите внимание, что для левого и правого уха могут потребоваться амбушюры разного размера.



Управление наушниками

№	Функции	Действие	Голосовая подсказка
1	Включение	Откройте крышку зарядного кейса или удерживайте сенсор одного из наушников в течение 5 секунд	«Включение»
2	Выключение	Поместите наушники в зарядный кейс и закройте крышку или в режиме «Пауза» удерживайте сенсор одного из наушников в течение 5 секунд	«Выключение»
3	Bluetooth соединение	В списке устройств Bluetooth найдите «CGPods Beat» и выберите «Подключить»	-
4	Сопряжение	Откройте крышку зарядного кейса и поместите наушники в кейс – они автоматически перейдут в режим сопряжения TWS	«Сопряжение наушников»
5	Воспроизведение/ пауза	Короткое нажатие на любой из наушников	-
6	Предыдущий трек	Длительное нажатие левого наушника в течение 2 секунд	-
7	Следующий трек	Длительное нажатие правого наушника в течение 2 секунд	-
8	Голосовой помощник	Тройное короткое нажатие левого наушника	-
9	Включение/выключение игрового режима	4 коротких нажатия левого наушника	«Игровой режим включен» / «Игровой режим выключен»
10	Переключение шумоподавления	Тройное короткое нажатие на правый наушник	«Режим шумоподавления включен» / «Режим прозрачности» / «Стандартный режим»
11	Ответить на вызов	1 короткое нажатие на любой из наушников	-
12	Завершить / отключить вызов	Длительное нажатие на любой из наушников в течение 2 секунд	-
13	Увеличение громкости музыки / вызова	Короткое двойное нажатие правого наушника	-
14	Уменьшение громкости музыки / вызова	Короткое двойное нажатие левого наушника	-
15	Уведомление о низком заряде батареи (менее 20%)	-	«Низкий заряд батареи»

Примечание: для осуществления трехстороннего вызова устройство должно поддерживать протокол Bluetooth HFP 1.5, а также должна быть активирована функция ожидания вызова на устройстве.

Зарядка

1. Зарядка наушников

Состояние заряда наушников (индикатор горит в течение 3 с)			
Критический заряд батареи	От 0% до 10%	Красный индикатор мигает	
Низкий заряд батареи	От 11% до 20%	Красный индикатор горит	
Нормальный заряд батареи / Зарядка	От 21% до 80%	Синий индикатор горит	
Высокий заряд батареи	От 81% до 100%	Зеленый индикатор горит	

2. Зарядка кейса

Состояние заряда кейса			
Критический заряд батареи	От 0% до 10%	Красный индикатор мигает	
Низкий заряд батареи	От 11% до 20%	Красный индикатор горит	
Нормальный заряд батареи / Зарядка	От 21% до 80%	Синий индикатор горит	
Высокий заряд батареи	От 81% до 100%	Зеленый индикатор горит	
Кейс полностью заряжен	100%	Нет индикации	

Примечание: в случае крайне низкого заряда аккумулятора зарядного кейса он перестанет заряжать наушники. Необходимо, чтобы кейс был достаточно заряжен для их подзарядки.

Сброс

- Поместите наушники в кейс для зарядки.
- Откройте крышку кейса для зарядки.
- Удерживайте нажатие на multifunctional side button на зарядном кейсе в течение 8 секунд, пока индикатор кейса для зарядки не замигает 5 раз, затем отпустите ее.
- После сброса настроек наушники можно подключить к устройству Bluetooth.

Примечание: на некоторых устройствах может потребоваться самостоятельно удалить имя сопряжения CGPods Beat из списка сопряженных Bluetooth устройств для нового подключения после сброса.

Технические характеристики:

Модель	CGPods Beat
Версия Bluetooth	5.3
Поддерживаемые профили Bluetooth	HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Радиус действия	до 20 м
Емкость аккумулятора наушников	35 мАч Li-Polymer аккумулятор
Емкость аккумулятора зарядного кейса	480 мАч Li-Polymer аккумулятор
Напряжение зарядки наушника	DC 5 В ± 0,2 V
Напряжение зарядки зарядного кейса	DC 5 В ± 0,25 V
Время зарядки наушников	приблизительно 1,5 часа
Время зарядки кейса	приблизительно 2 часа
Полностью зарядить наушники с помощью зарядного кейса	< 6 раз
Время работы в режиме ожидания	≤ 70 часов
Время работы в режиме воспроизведения музыки	≤ 6 часов (на 50% громкости)
Время работы в режиме разговора	≤ 3 часа (на 50% громкости)
Диаметр динамика	10 мм
Диапазон частот на выходе	20 Гц ~ 20 КГц
Размер одного наушника	28 мм x 26 мм x 20 мм
Размер зарядного кейса	57 мм x 45 мм x 26 мм
Вес одного наушника	4 г
Вес зарядного кейса	33 г
Рабочая температура во время зарядки	0 °C ~ 45 °C
Хранить при температуре	-20 °C ~ 60 °C

Примечание:

- Перед зарядкой, пожалуйста, проверьте, соответствуют ли технические характеристики зарядного устройства требованиям к зарядному напряжению кейса.
- Наушники автоматически отключаются, если ими не пользоваться. В этом случае рекомендуется заряжать наушники каждые 3-6 месяцев, даже если вы не пользуетесь ими.
- Не оставляйте наушники в местах с крайне высокой или низкой температурой на длительное время.
- Не бросайте наушники в огонь или воду.
- Указанное в инструкции время использования наушников может меняться в зависимости от привычек пользователя и настроек устройства.

Поиск и устранение неисправностей

Неисправность	Причина	Решение
Наушники не включаются / Не горит индикатор во время зарядки наушников	1. Низкий заряд батареи 2. Контакты наушников и зарядного кейса соприкасаются некорректно 3. На зарядных контактах есть загрязнения	1. Зарядите кейс наушников в течение 2-3 часов. 2. Проверьте контакты наушников и зарядного кейса, чтобы убедиться, что они правильно подключены. 3. Удалите пятна с зарядных контактов.
Устройство не может найти наушники с помощью Bluetooth	Слишком много устройств сопряжено с наушниками	Произвести повторное сопряжение наушников с устройством после восстановления заводских настроек наушников
Отсутствие звука в одном из наушников	Наушникам не удалось подключиться и выполнить сопряжение	Произведите сброс и повторное сопряжение наушников
Наушники выключаются автоматически	Низкий заряд батареи	Зарядите наушники в течение 2-3 часов
Эхо в наушниках	Громкость сильно увеличена или шумная окружающая среда	Отрегулируйте громкость на устройстве или смените место пребывания
Шум во время вызова	Помехи в окружающей среде или наушники находятся слишком далеко от устройства	Измените свое местоположение или приблизьте наушники к устройству
Плохо слышно собеседника	Наушники надеты неправильно / Слишком низкий уровень громкости на устройстве	Отрегулируйте положение наушников в ушах / Отрегулируйте уровень громкости на устройстве
Не работает одиночное, двойное или тройное нажатие	Загрязнение поверхности наушников влияет на функции касания	Очистите корпус наушников от грязи и держите их сухими

Гарантийный талон

Гарантия 12 месяцев

Гарантийное обслуживание не будет предоставляться при следующих обстоятельствах:

- Ущерб, причиненный ремонтом неавторизованным специалистом
- Из-за внешних воздействий
- Поломка и ущерб, причиненные форс-мажорными обстоятельствами
- В случае повреждения из-за контакта с жидкостями

Имя продавца	
Адрес	
Модель	
Дата продажи	