



CaseGuru Аллигатор L

Стационарный домашний ирригатор с функцией профгигиены

Руководство пользователя



СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности	2-3
Обзор устройства	4-5
Эксплуатация устройства	6-9
Эксплуатация насадок	10-11
Обслуживание устройства	12
Поиск и устранение неисправностей	13

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, внимательно прочитайте и примите к сведению следующие меры предосторожности, чтобы безопасно и правильно использовать это устройство во избежание рисков или повреждений.

ВНИМАНИЕ

1. После использования всегда отсоединяйте шнур питания от розетки электросети.
2. Не используйте ирригатор во время принятия душа.
3. Не храните ирригатор в местах, где он может упасть или попасть в воду.
4. Не опускайте ирригатор в воду или другую жидкость.
5. Не приближайтесь к устройству, если оно упало в воду. Незамедлительно отсоедините шнур питания от розетки электросети.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Не оставляйте устройство без присмотра, когда оно подключено к электросети.
2. Это устройство не предназначено для использования детьми без присмотра взрослых.
3. Не используйте это устройство для каких-либо других целей, кроме чистки полости рта.
4. Используйте только те насадки, которые идут в комплекте с устройством.
5. Если шнур питания или вилка повреждены (в том числе порваны или сломаны), немедленно прекратите их использование и свяжитесь с нашей службой поддержки.
6. Держите устройство и кабель вдали от нагретых предметов.
7. Не блокируйте вентиляционные отверстия изделия и не помещайте его на мягкие поверхности, такие как кровать или диван. Убедитесь, что вентиляционные отверстия не засорены ворсом, волосами и т.д.
8. Не используйте устройство в состоянии сонливости или чрезмерной усталости.
9. Не роняйте и не вставляйте какие-либо предметы в отверстия или шланги устройства.
10. Перед наполнением резервуара устройства водой отключите его от сети. Заполните резервуар водой в строгом соответствии с руководством. Не допускайте переполнения резервуара водой, соблюдайте инструкции.
11. Этим устройством могут пользоваться дети старше 8 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или лица с недостаточным опытом и знаниями, если за ними обеспечен присмотр, или они получили указания по безопасному использованию устройства и понимают сопутствующие опасности. Не разрешайте детям играть с этим изделием.
12. Не используйте прибор на открытом воздухе и в местах, где используются аэрозольные спреи.
13. Всегда используйте правильно заземленную розетку, чтобы минимизировать риск поражения электрическим током или другие неприятности.
14. Необходимо использовать блок питания, поставляемый в комплекте с устройством. Ирригатор и блок питания должны быть установлены таким образом, чтобы была исключена возможность их попадания в воду.
15. Устройство предназначено только для домашнего использования.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


⚠ ВНИМАНИЕ

1. Не прикасайтесь к шнуру питания мокрыми руками. При подключении или отключении шнура питания держитесь за вилку питания, а не за сам шнур.
2. Не повреждайте, не портите и не видоизменяйте кабель питания. Не растягивайте, не сгибайте и не перекручивайте его. Не давите на кабель питания тяжелыми предметами и не зажимайте его между предметами, а также держите устройство и кабель вдали от нагревательных приборов.
3. Не храните устройство в местах с жарким или влажным воздухом и избегайте попадания прямых солнечных лучей.
4. Перед очисткой и обслуживанием устройства вытащите шнур питания из розетки.
5. Не используйте устройство без насадки.
6. Храните это устройство в месте, недоступном для детей и младенцев.
7. Если у вас есть заболевания десен или вы перенесли операцию на полости рта в течение последних 2 месяцев, пожалуйста, проконсультируйтесь со стоматологом перед использованием.
8. Рекомендуется использовать только те насадки, которые поставляются в комплекте с устройством.
9. Не разбирайте и не меняйте местами детали устройства.
10. Во избежание ожогов не используйте для чистки рта горячую воду температурой выше 40 °C.
11. Не прижимайте насадку сильно к деснам и зубам, чтобы не поранить их.
12. Перед использованием устройства удалите из полости рта все съемные конструкции.
13. Не заливайте в резервуар устройства ополаскивателя, содержащие йод, масло, отбеливающие ингредиенты. Они снижают эффективность и срок службы прибора.
14. Не добавляйте концентрированный ополаскиватель для полости рта в резервуар для воды устройства. Если требуется применение ополаскивателя, разбавьте его водой в правильных пропорциях, согласно рекомендациям стоматолога.

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

Схема устройства

1. Насадки
2. Футляр для хранения насадок
3. Крышка резервуара для воды
4. Резервуар для воды
5. Корпус устройства
6. Регулятор ВКЛ/ВЫКЛ и интенсивности напора воды
7. Противоскользящие вакуумные присоски
8. Регулятор поворота насадки
9. Кнопка для снятия насадки
10. Кнопка подачи воды








Комплектация

- Стационарный ирригатор - 1 шт.
- Ручка ирригатора со шлангом - 1 шт.
- Резервуар для воды - 1 шт.
- Футляр для хранения насадок - 1 шт.
- Стандартная насадка - 3 шт.
- Ортодонтическая насадка - 1 шт.
- Насадка для удаления зубного налета - 1 шт.
- Пародонтологическая насадка - 1 шт.
- Насадка для чистки поверхности языка - 1 шт.
- Шнур питания - 1 шт.
- Руководство пользователя

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

Насадки

Название	Насадка	Применение
Заменяйте каждые 3 месяца		
Стандартная насадка		Регулярная очистка
Заменяйте каждые 6 месяцев		
Ортодонтическая насадка		Для регулярной чистки брекетов
Насадка для удаления зубного налета		Для регулярной чистки зубных имплантов, мостов, коронок
Пародонтологическая насадка		Для чистки брекетов и пародонтальных карманов
Насадка для чистки поверхности языка		Для регулярной чистки поверхности языка

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА


Шаг 1. Подключение

1. Чтобы подключить устройство к электрической сети, вставьте вилку питания в розетку
2. Если розетка имеет выключатель, убедитесь в том, что он включен.

Шаг 2. Наполнение резервуара для воды

1. Снимите резервуар для воды с основного блока, крепко удерживая устройство одной рукой. Потяните резервуар вертикально вверх.
2. Откройте крышку резервуара для воды и залейте проточную воду.
3. Убедитесь, что уровень воды не превышает максимальную вместимость резервуара для воды.
4. Поместите резервуар для воды обратно на основной блок, плотно прижав, приложив небольшое усилие, чтобы он плотно прилегал к основному блоку.

Примечание: На нижней части корпуса устройства имеются отверстия для внутреннего и резервуарного дренажа. Эти отверстия не являются дефектом изделия. На нижней части корпуса устройства имеются отверстия для внутреннего и резервуарного отвода воды. Эти отверстия также не являются дефектом устройства.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА


Шаг 3. Установка и снятие насадок

1. Вставьте насадку в отверстие на верхней поверхности ручки ирригатора. При успешной установке вы должны услышать щелчок.
2. Отрегулируйте угол поворота насадки для удобного направления напора воды.
3. Если вам нужно заменить насадку, нажмите на кнопку для снятия насадки и снимите ее.



Шаг 4. Регулировка напора воды

1. При нахождении регулятора ВКЛ/ВЫКЛ и интенсивности напора воды в крайнем левом положении - устройство выключено.
2. Поверните регулятор по часовой стрелке, прозвучит щелчок, прибор включен. Начальный уровень напора - минимальный.
3. Для увеличения интенсивности напора плавно поворачивайте регулятор по часовой стрелке.
4. Если устройство будет включено более 2 минут на любой интенсивности напора воды, оно автоматически отключится.
5. При следующем включении нужно повернуть регулятор ВКЛ/ВЫКЛ и интенсивности напора воды против часовой стрелки до щелчка, чтобы выключить устройство, а затем заново включить.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Шаг 5. Перед использованием


1. Перед использованием устройства слегка наклонитесь над раковиной, поместите насадку в полость рта и направьте ее на зубы, десна или межзубные промежутки.
2. Отрегулируйте угол поворота насадки для удобного направления напора воды так, чтобы он был перпендикулярно той части полости рта, которую вы хотите очистить.
3. Убедитесь, что полость рта открыта достаточно широко, чтобы вода могла свободно вытекать.

Примечание:

При первом использовании ирригатора для полости рта выбирайте начальный уровень напора - минимальный. Напор воды можно постепенно увеличивать при дальнейшем использовании. Во время использования ирригатора может появиться зуд или небольшое кровотечение из десен. Это нормально и обычно прекращается через 1-2 недели.

Шаг 6. Использование ирригатора


1. Наклонитесь над раковиной, поместите насадку в полость рта и направьте ее на зубы.
2. Поверните регулятор ВКЛ/ВЫКЛ и интенсивности напора воды другой рукой и отрегулируйте напор до нужного уровня напора.
3. Отрегулируйте угол поворота насадки для удобного направления напора воды.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА


Рекомендации по эксплуатации

1. Для достижения наилучших результатов начинайте с боковых и дальних зубов, перемещаясь в направлении передних зубов.
2. Во время чистки перемещайте насадку вдоль линии десен, направляя струю воды перпендикулярно.
3. Перемещайте насадку вдоль линии десен от зуба к зубу, тщательно очищая пространство между зубами.
4. Смыкайте губы, чтобы избежать разбрызгивания.
5. Не закрывайте при этом рот, позволяйте воде свободно вытекать из полости рта в раковину.



Шаг 7. Управление паузой

1. Вы можете остановить подачу воды в любое время, переключите кнопку подачи воды на рукоятке вниз в положение ВКЛ.
2. Для возобновления подачи воды переключите кнопку подачи воды на рукоятке вверх в положение ВКЛ.




Шаг 8. После использования

1. После использования ирригатора вылейте всю оставшуюся жидкость из резервуара для воды.
2. Включите устройство и продолжайте сливать воду, пока насадка не перестанет распылять ее.
3. После завершения процесса выключите прибор и отсоедините его от источника питания.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСАДОК

Стандартная насадка


Эта насадка помогает справиться с труднодоступными участками в полости рта, благодаря своей способности ополаскивать их на 360°. Она эффективнее, чем использование зубной щетки и зубной нити, помогает поддерживать здоровье десен.



Пародонтологическая насадка

Насадка предназначена для чистки пародонтальных карманов. Ультратонкий носик используется для распределения жидких лекарств в пародонтальные карманы. Также она подойдет для людей страдающих воспалением десен (гингивитом).


1. Наклоните насадку к зубам на 45°.
2. Аккуратно опустите носик насадки к альвеолам и начните чистку вдоль линии десен на самой низкой мощности подачи воды.
3. Не забудьте проконсультироваться со своим стоматологом о правильной дозировке лекарственных средств и необходимости их разбавления.



Насадка для чистки поверхности языка

Насадка для чистки поверхности языка используется для эффективной очистки от бактерий, находящихся на поверхности языка, и для устранения неприятного запаха изо рта.


1. Поместите насадку на заднюю поверхность языка, выберите самую низкую мощность подачи воды и включите устройство.
2. Проведите насадкой по поверхности языка, осторожно перемещая ее при этом вперед к кончику языка.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСАДОК


Ортодонтическая насадка

Ортодонтическая насадка имеет маленькие и плотные щетинки, которые помогают чистить и промывать труднодоступные участки вокруг брекетов.



Насадка для удаления зубного налета

- Насадка для удаления зубного налета имеет 4 набора щетинок, которые используются для глубокой чистки скрытых участков между зубами, под деснами и в кариозных полостях.
- Насадка эффективно очищает поверхность зубов от остатков пищи, бактерий, а также зубного налета.
- Насадка подходит для людей, которым требуется особый уход или глубокая чистка, например, для тех, у кого есть зубные имплантаты, протезы, коронки или мосты.



ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Корпус устройства:

1. Перед тем, как начать чистить устройство, отсоедините шнур питания от розетки.
2. Очищайте устройство исключительно чистой водой или неагрессивным моющим средством.
3. Не используйте горячую воду (выше 50°C) для чистки устройства и комплектующих частей, так как это может повредить ирригатор и ухудшить его работу.
4. При необходимости очистите поверхность устройства с помощью ткани, смоченной мыльным раствором, а затем высушите сухой тканью.

Резервуар для воды:

1. Промойте внутреннюю поверхность резервуара чистой водой комнатной температуры.
2. Не очищайте резервуар никакими моющими средствами.
3. После чистки резервуара переверните его вверх дном до полного высыхания. После того как резервуар для воды высохнет, установите его обратно на корпус.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможная причина	Решение
Течь воды из под насадки	Насадка плохо установлена или установлена не до конца	Снимите и снова установите насадку
Треснул мягкий носик пародонтологической насадки	Мягкий носик пародонтологической насадки сильно износился	Замените пародонтологическую насадку на новую
Протекает шланг, соединяющий корпус устройства и ручку ирригатора	Поврежден шланг, соединяющий корпус устройства и ручку ирригатора	Свяжитесь с продавцом для ремонта
Утечка воды из резервуара для воды	Пружинный клапан в резервуаре для воды установлен неправильно или вовсе отсутствует	Установите пружинный клапан в правильное положение или свяжитесь с продавцом для ремонта
Слабый напор воды при работе	Неправильно установлен резервуар для воды	Правильно установите резервуар для воды в корпус устройства и настройте давление регулятором интенсивности напора воды.
Ирригатор не работает	Мотор не работает	Убедитесь в наличии питания или свяжитесь с продавцом для ремонта
	Неисправен шнур питания или неправильно подключен к устройству	Извлеките шнур питания из устройства и затем вставьте его обратно до упора

Если проблемы в процессе эксплуатации не могут быть решены вышеуказанными операциями, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой гарантийного обслуживания

Гарантийный талон

Гарантия 12 месяцев

Гарантийное обслуживание не будет предоставляться при следующих обстоятельствах:

1. Ущерб, причиненный ремонтом неавторизованным специалистом
2. Из-за внешних воздействий
3. Поломка и ущерб, причиненные форс-мажорными обстоятельствами
4. В случае повреждения из-за контакта с жидкостью

Имя продавца	
Адрес	
Модель	
Дата продажи	