



CaseGuru Грумэксперт

Профессиональный груминг набор для животных

Руководство пользователя



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, внимательно прочитайте и примите к сведению следующие меры предосторожности, чтобы безопасно и правильно использовать этот набор насадок для груминга во избежание рисков получения травм или повреждений:

1. Насадки для груминга рекомендуется использовать исключительно в помещениях.
2. Не используйте насадки для груминга при высоком уровне влажности.
3. Насадки для груминга не предназначены для работы с мокрой шерстью и не должны использоваться для всасывания жидкости. Это может привести к их поломке.
4. Перед использованием прибора убедитесь, что удлинительный шланг и входное отверстие для воздуха в насадках не заблокированы.
5. Набор насадок для груминга нельзя использовать в местах хранения легковоспламеняющихся жидкостей и горючих веществ.
6. Если при использовании устройства вы почувствовали запах гари, немедленно выключите прибор.
7. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать насадки для груминга. Перед поиском неисправностей всегда отключайте устройство от электросети. Если устройство не работает, сначала проверьте наличие тока в розетке электросети и правильность подключения устройства к розетке.
8. Этим устройством могут пользоваться дети старше 8 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или лица с недостаточным опытом и знаниями, если за ними обеспечен присмотр, или они получили указания по безопасному использованию устройства и понимают сопутствующие опасности. Детям не разрешается выполнять очистку и обслуживание изделия без наблюдения взрослых.
9. Пожалуйста, не разрешайте детям играть с этим изделием. Насадки для груминга не предназначены для использования детьми.
10. Не разбирайте и не модифицируйте устройство самостоятельно. Это может стать причиной возгорания или поражения электрическим током. При необходимости проведения обслуживания или ремонта устройства обратитесь в отдел гарантии CaseGuru.
11. Убедитесь, что сетевой кабель недоступен для домашних питомцев. В случае перекусывания кабеля питомцем возможен удар током.
12. Храните набор насадок для груминга в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

Схема устройства



1. Ручка для сменных насадок
2. Насадка-пуходерка
3. Насадка-колтунорез
4. Насадка-фурминатор
5. Удлинительный шланг (от 40 см до 150 см)
6. Соединительный элемент
7. Насадка-триммер с 3 режимами работы: 28 мм, 22 мм, 16 мм
8. Насадка на триммер 9 мм/12 мм
9. Насадка на триммер 3 мм/6 мм
10. Шнур питания USB
11. Щелевая насадка
12. Щетка с ворсом


Комплектация:

1. Сменные насадки - 6 шт (+ 2 насадки для триммера)
2. Ручка для сменных насадок - 1 шт.
3. Соединительный элемент - 1 шт.
4. Удлинительный шланг - 1 шт.
5. Шнур питания USB - 1 шт.
6. Руководство пользователя

ОБЗОР УСТРОЙСТВА



1. Кнопка регулировки длины стрижки
2. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
3. Разъем для зарядки





1. Удлинительный шланг (от 40 см до 150 см)
2. Соединительный элемент



1. Кнопка удаления шерсти с насадки
2. Кнопка снятия насадок

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

Обзор насадок

Название	Насадка	Применение
Насадка-триммер		Насадка используется для стрижки шерсти
Насадка на триммер 9 мм/12 мм		Пластиковая насадка-гребень с высотой среза 9мм/12мм
Насадка на триммер 3 мм/6 мм		Пластиковая насадка-гребень с высотой среза 3мм/6мм
Насадка-пуходерка		Насадка предназначена для вычесывания отмерших волос и ороговевших частичек кожи, распутывания колтунов, удаления мелкого мусора из шерсти
Насадка-колтунорез		Насадка полезна в тех случаях, когда свалявшуюся в плотный комок шерсть (колтун) обычной расческой разобрать не получается
Насадка-фурминатор		Насадка предназначена для вычесывания уже отмершей шерсти и подшерстка
Щелевая насадка		Насадка используется для уборки шерсти домашних животных из труднодоступных мест
Щетка с ворсом		Насадка используется для очистки шерсти домашних животных с одежды и мебели


ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Пожалуйста, следуйте следующим инструкциям по эксплуатации и обслуживанию:

1. Перед использованием убедитесь, что насадки правильно установлены на удлинительном шланге. Следуйте руководству по установке насадок и обеспечьте правильное подключение.
2. После использования тщательно очистите и высушите используемые насадки, чтобы обеспечить их долговечность.
3. Не подвергайте насадки воздействию высокой температуры, открытого огня или прямых солнечных лучей во избежание повреждения.


Подключение насадки-триммера, щелевой насадки и щетки с ворсом

1. Вставьте соединительный элемент в удлинительный шланг и соедините с насадкой.
2. Аккуратно надавите на них, соединив все элементы.
3. Убедитесь, что удлинительный шланг надежно соединен с насадкой.
4. Для отсоединения насадки от соединительного элемента потяните ее вверх.
5. Для отсоединения удлинительного шланга от соединительного элемента нажмите кнопку на нем.



Установка ручки для сменных насадок

1. Вставьте соединительный элемент в шланг и соедините с ручкой для сменных насадок.
2. Аккуратно надавите, соединив все элементы.
3. Убедитесь, что удлинительный шланг надежно соединен с ручкой для сменных насадок.
4. Наденьте нужную насадку (насадка-пуходерка, насадка-колтунорез, насадка-фурминатор).
5. Для отсоединения ручки для сменных насадок от соединительного элемента потяните ее вверх.
6. Для отсоединения удлинительного шланга от соединительного элемента нажмите кнопку на нем.



Если набор насадок для груминга имеет какие-либо повреждения или неисправности в работе, пожалуйста, немедленно прекратите его использование и обратитесь в отдел гарантии CaseGuru.

Профессиональный набор для груминга совместим со станцией самоочистки CGCleaner Station.

Гарантийный талон

Гарантия 12 месяцев

Гарантийное обслуживание не будет предоставляться при следующих обстоятельствах:

- 1. Ущерб, причиненный ремонтом неавторизованным специалистом
- 2. Из-за внешних воздействий
- 3. Поломка и ущерб, причиненные форс-мажорными обстоятельствами
- 4. В случае повреждения из-за контакта с жидкостью

Имя продавца	
Адрес	
Модель	
Дата продажи	