# Портативное зарядное устройство Power Bank 20000mAh CGPower Pro

Черный








#### Описание

- 1. Вход Micro USB
- 2. Вход\Выход Туре C\PD
- 3. USB выход QC 3.0 3A
- 4. USB выход Super Fast Charge 5A
- 5. Индикация заряда Power Bank
- 6. Кнопка включения




#### Спецификации

Емкость аккумулятора	20000mAh
Вход	Micro USB 5V-3A, 9V-2A Type-C (PD) : 5V-3A, 9V-2A, 12-V1.5A
Выход	USB 1: 5V-3A,9V-2A,12V-1.5A USB 2: 4.5V-5A,5V-3A,9V-2A Type-C (PD) :5V-3A,9V-2A,12V-1.5A
Размеры	145mm*65mm*27.5mm
Bec	444г.


#### **Инструкция**

Включение Power Bank: зажмите кнопку питания на 1-2 секунды, дисплей загорится, устройство готово к использованию

Как зарядить ваше устройство: для подключения используйте соответствующий кабель. Используйте выход Туре С\PD или выходы USB для зарядки



Как зарядить Power Bank: подключите USB-кабель к USB-адаптеру, подключите другой конец USB-кабеля (Місго) к порту IN блока питания (или используйте Вход Туре C\PD). Подключите USB-адаптер к розетке. чтобы начать зарядку.



#### Внимание!

- 1. Не подвергайте изделие воздействию прямых солнечных лучей и высоких температур.
- 2. Не кладите на поверхность, влажную от воды или чистящих средств.
- 3. Не протыкайте, не бросайте, не роняйте, не сгибайте Power Bank.
- 4. Храните его в недоступном для детей месте.

### Гарантийный талон

Гарантия 12 месяцев

## Гарантийное обслуживание не будет предоставляться при следующих обстоятельствах:

- 1. Ущерб, причиненный ремонтом не авторизованным специалистом.
- 2. Из-за внешних воздействий
- **3.** Поломка и ущерб, причиненные форс-мажорными обстоятельствами.
- 4. В случае повреждения из-за контакта с жидкостью

#### Информация

Имя продавца	
Адрес	
Модель	
Дата продажи	