
# **GPODS**®

Беспроводные наушники с микрофоном


Инструкция



# Совместимость:

Со всеми мобильными телефонами с поддержкой Bluetooth. (iOS/Android/Windows Phone), планшетные РС. ноутбуки, и т.д.


Описание



- 1 8 Амбушюра
- (3) (10) Индикатор состояния работы
- (2) (9) Сенсорная кнопка (6) (12) Контакты зарядки
  - (5) Поворотный механизм
- (7) USB-порт для зарядки (13) Индикатор зарядки бокса

Использование наушников

Поверните, чтобы открыть зарядный бокс и извлеките наушники




Выберите подходящие амбушюры, затем установите и закрепите амбушюры в ушах.



### Включение:

Выньте наушники из бокса, и они включатся.



2 Когда наушники находятся в выключенном состоянии вне бокса, для их включения достаточно удерживать сенсорные кнопки (2,9) в течение 2 секунд.



Удерживайте сенсорные кнопки (2,9) в течение 3 секунд на каждом из наушников.

Наушники автоматически выключаются при нахождении в боксе



выключить один из наушников и другой будет выключен автоматически.

# Подключение

Включите наушники любым из способов и подождите, пока красный и синий цвета не начнут мигать на левом наушнике. Если красный и синий цвета не мигают попеременно, это означает, что наушники не сопряжены друг с другом.



Внимание: Не выполняйте длительное нажатие при включенном питании, противном случае оба наушника будут мигать красным и синим цветом. Если это произошло, поместите их в бокс для сброса. Наушники вернутся в рабочее состояние.



После этого достаточно включить Bluetooth на устройстве, к которому необходимо подключить наушники и выбрать CGpods\CaseGuru"

۰ 👛

Bluetooth

Кастройки Bluetooth

Мои устройства Мои устройства

CGpods подк CGpods подключено

### Если наушники не сопряжены между собой:

При входящем звонке, коротким нажатием на Пеобходимо, чтобы наушники находились вне бокса в выключенном состоянии.

После этого достаточно

включить Bluetooth на

устройстве, к которому

наушники и выбрать

"CGpods\CaseGuru"

необходимо подключить

Удерживайте сенсорную кнопку на каждом из наушников в течение 5 секунд, пока каждый из наушников не начнет мигать красно-синим цветом. После этого нажмите на каждый из наушников 5 раз подряд одновременно



Примечание: при повторном подключении к тому же


устройству, наушники будут автоматически сопряжены

Короткое нажатие на сенсорную кнопку медленная вспышка / Проигрывание музыки\Пауза

длительном-отклонение

Прослушивание музыки:

Звонки:



сенсорную кнопку происходит принятие вызова, при

на сенсорную кнопку приводит к завершению вызова

Во время телефонного разговора, короткое нажатие

Во время разговора возможно отрегулировать

громкость наушников с помощью телефона

З Двойное нажатие на сенсорную кнопку левого наушника – уменьшение громкости, на правом наушнике – увеличение громкости. Не все устройства поддерживают эту функцию.

### Голосовой помощник

Нажмите на любой из наушников 3 раза подряд для вызова голосового помощника.

Внимание: Поддерживаются не все устройства.

- Для подзарядки бокса используйте кабель в комплекте, статус заряда отображается индикатором 13
- 2 Для подзарядки наушников достаточно положить их в бокс, процесс начнется автоматически
- Паушники автоматически переходят в режим ожидания при нахождении в боксе

### Характеристики наушников:

Версия Bluetooth: 5.0 Частоты 2.4Ггц-2.48Ггц

Чувствительность: -92Дбм

Рабочая температура: -10-50 С

Дальность передачи: до 10м

Вес одного наушника: 4.9г Емкость батареи наушников: 2\*55mA

Время проигрывания музыки от одного заряда: до 4 часов

### Характеристики зарядного бокса:

Емкость батареи: 450mA

Бокс может зарядить наушники 2-3 раза

Вес бокса: 46г

# Комплектация:

Зарядный бокс: 1шт

Наушники: 2шт

Инструкция по эксплуатации: 1шт

Амбушюра: 2шт USB кабель: 1шт

- При проблеме сопряжения наушников произведите первоначальную настройку\подключение наушников
- Если наушники не подключены ни к одному из устройств в течение 10 минут, происходит их автоматическое выключение
- При просмотре видео-контента возможны задержки между видео и аудио
- 4 Наушники поддерживают стандарт водонепроницаемости ІРХ6, при этом не предусмотрено погружение в воду
- Б Наушники возможно использовать по отдельности: для этого индикаторы на каждом из них должны мигать красным/синим цветом попеременно

# Гарантийный талон:

Гарантия 12 месяцев

Гарантийное обслуживание не будет предоставляться при следующих обстоятельствах:

- 1. Ушерб, причиненный ремонтом неавторизованным специалистом.
- 2. Из-за внешних воздействий
- 3. Поломка и ущерб, причиненные форс-мажорными обстоятельствами.
- 4. В случае повреждения из-за контакта с жидкостью

### Информация

я продавца	
рес	
дель	
та продажи	