


CGPods Air 2

Беспроводные наушники с микрофоном ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



Bluetooth соединение

Подключение нового мобильного устройства:

1. Достаньте наушники из бокса, оба наушника включатся автоматически
2. После включения, правый и левый вкладыши автоматически соединятся друг с другом, светодиодный индикатор основных наушников будет попеременно мигать белым и красным цветом, другой наушник будет мигать белым цветом каждые 5 секунд
3. Включите Bluetooth на своем мобильном телефоне, найдите «CGPods Air 2» в списке Bluetooth, нажмите, чтобы подключиться

Повторное подключение устройства:

Если ваш мобильный телефон уже подключен к наушникам, при повторном использовании, когда вы вынимаете наушники из бокса, наушники автоматически подключаются к вашему мобильному телефону

Подключение к другим устройствам:

Если вы хотите подключить наушники к другим устройствам, удалите «CGPods Air 2» из списка Bluetooth подключенных устройств, а затем следуйте инструкциям по подключению Bluetooth, чтобы продолжить

Режимы работы

Моно режим (используется только левый / правый наушник):

1. Выньте левый / правый наушник из зарядного чехла, наушник включится автоматически

2. После включения левый / правый наушник попеременно мигает белым и красным цветом

3. Включите Bluetooth на своем мобильном телефоне, найдите CGPods Air 2 в списке Bluetooth, нажмите, чтобы подключиться

** Когда вы вынимаете другой наушник из зарядного чехла в моно режиме, правый и левый наушники автоматически подключаются друг к другу и переходят в стерео режим (оба наушника используются в паре)*

Если вы не можете вернуться в стерео режим из моно режима (одна сторона без звука), выполните следующие действия:

1. Положите оба наушника обратно в бокс
2. Удалите «CGPods Air 2» из списка Bluetooth подключенного телефона
3. Выньте оба наушника из зарядного чехла
4. Найдите «CGPods Air 2» в списке Bluetooth вашего телефона, нажмите, чтобы подключить оба наушника

Включение\выключение питания

Включение:

Выньте наушники из зарядного чехла и они включатся автоматически, или нажмите и удерживайте сенсорную кнопку в течение 3 секунд

Выключение:

Поместите наушники в зарядный чехол или нажмите и удерживайте сенсорную кнопку в течение 5 секунд

Управление

Регулировка громкости:

Убавить: двойное нажатие сенсорной кнопки на левом наушнике

Прибавить: двойное нажатие сенсорной кнопки на правом наушнике

Выбор музыки:

Предыдущая песня: нажмите и удерживайте сенсорную кнопку на левом наушнике

Следующая песня: нажмите и удерживайте сенсорную кнопку на правом наушнике

Воспроизведение / Пауза / Телефонный звонок:

Пауза: нажмите сенсорную кнопку во время воспроизведения музыки

Воспроизведение музыки: нажмите сенсорную кнопку, когда музыка приостановлена

Ответ на вызовы: нажмите сенсорную кнопку при входящем вызове

Повесить трубку: нажмите сенсорную кнопку по окончании разговора

Отключить вызов: нажмите и удерживайте сенсорную кнопку в течение 2 секунд при входящем звонке

Доступ к голосовому помощнику:

Нажмите сенсорную кнопку 3 раза, когда наушники подключены к мобильному телефону. **Внимание!** Данную функцию поддерживают не все смартфоны

Световой индикатор

Включить	Белый светодиод горит в течение 1 сек.
Статус сопряжения	Белый и красный светодиоды основного наушника поочередно мигают, белый светодиод другого наушника мигает каждые 5 секунд
Выключить	Красный светодиод горит в течение 3 сек.
Зарядка наушников	Красный светодиод горит бесконечно во время зарядки, светодиод гаснет при полной зарядке
Зарядка бокса для наушников	Полностью заряжен: горят три светодиода Заряд на 66%: первые два светодиода горят, третий мигает 33% - 66%: первый светодиодный индикатор горит постоянно, второй светодиодный индикатор мигает <33%: мигает только первый светодиод
Зарядка наушников в боксе	> 66%: горят три светодиода 33% - 66%: первые два светодиода горят, третий гаснет 3% - 33%: первый светодиод горит, два последних светодиода гаснут 0% - 3%: первый светодиод мигает, а два последних индикатора гаснут

Сброс настроек:

В выключенном состоянии нажмите и удерживайте сенсорную кнопку в течение **8 секунд**, чтобы очистить информацию о подключении, и вы услышите сигнал. После успешного сброса белые и красные светодиоды наушников мигают попеременно. Верните наушники в режим зарядки в бокс и выньте их снова, правый и левый вкладыши автоматически соединятся друг с другом

Зарядка

Зарядка наушников:

Поместите наушники в зарядный кейс, красный светодиод горит во время зарядки, красный светодиод гаснет при полной зарядке. Наушники и бокс для зарядки переходят в спящий режим

Зарядка бокса:

Зарядка бокса осуществляется с помощью зарядного кабеля Type-C. Светодиодный индикатор на зарядном футляре покажет текущее состояние питания

Время зарядки наушников:


Для полной зарядки наушников при полном отсутствии питания требуется около 1,5 часов

Автоматическое выключение и восстановление соединения на большом расстоянии:

1. При отключении Bluetooth на устройстве наушники автоматически выключаются через 5 минут
2. При выходе из рабочего диапазона наушники сообщают об отключении, если он вернется в рабочий диапазон в течение 5 минут, они автоматически подключатся к вашему телефону. (При отключении более 5 минут автоматически выключаются)

Состояние питания:

Когда наушники подключаются к устройству, текущее состояние питания наушников будет отображаться в верхнем правом углу экрана устройства



Характеристики

Диапазон приема	8-10 м
Сопротивление	32Q
Чувствительность	100 ± 3dB
Диапазон частот	20 Гц — 20 кГц
Напряжение зарядки	5V
Емкость батареи бокса	280 mAh
Емкость батареи наушников	25 mAh

Советы:

1. Заряжайте наушники зарядным устройством 5V 1A / 5V 2A, высокое напряжение может повредить наушники
2. Если наушники не использовались более 3 месяцев, их необходимо зарядить перед использованием
3. Если наушники не используются долгое время, мы рекомендуем заряжать их каждые 3 месяца, чтобы обеспечить хорошую защиту аккумулятора
4. Мы рекомендуем вам полностью зарядить наушники при первом использовании

Внимание

1. Пожалуйста, храните или используйте наушники при нормальной температуре, избегайте попадания прямых солнечных лучей.
2. Держите наушники подальше от огня или других горячих предметов
3. Держите наушники подальше от сырых мест и погружения в жидкость, держите их в сухом месте
4. Пожалуйста, не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте наушники
5. Использование наушников в течение длительного времени на высокой громкости может привести к повреждению слуха

Гарантийный талон

Гарантия 12 месяцев

Гарантийное обслуживание не будет предоставляться при следующих обстоятельствах:

1. Ущерб, причиненный ремонтом не авторизованным специалистом.
2. Из-за внешних воздействий
3. Поломка и ущерб, причиненные форс-мажорными обстоятельствами.
4. В случае повреждения из-за контакта с жидкостью

Информация

Имя продавца	
Адрес	
Модель	
Дата продажи	